

## バリューフェンス セミプライバシーフェンスの組み立て手順

①ポストを仮に立てて下のレールを取り付けます。

※ブロックの上に設置するなどの場合はレールに水抜き穴を空けます。

②パネルを下レールに差し込んで取り付けます。

③中間レールをパネルの上から入れて真ん中位まで下げます。

※中間レールには上下がありますので注意して下さい。穴の幅が広いほうが下側です。

④上のレールをパネル上部に取り付けます。

※きつくて入りにくいときはカッターなどでパネル上端を面取りすると入りやすくなります。

⑤ポストに全てのレールを差し込んで取り付けます。

