

## バリューフェンス

### レール切断時の抜け止め製作方法

上レールはポスト内部に、下レールはレール下部に  
それぞれステンレスのビス頭を抜け止めにして下さい

